MINI CAM
QUICK INSTALL GUIDE

MODEL 460668

ENGLISH
РУССКИЙ
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
POLSKI
ITALIANO

MANHATTAN™

MAN-460668-QIG-ML4-0610-03-Y

Thank you for purchasing the MANHATTAN® Mini Cam, Model 460668.

This guide presents the basic steps to set up and operate this device. For specifications and detailed instructions, refer to the user manual available at **www.manhattan-products.com**.

System Requirements

- IBM PC-compatible computer or notebook with USB port
- Pentium 200 or higher CPU
- Windows XP/Vista/7
- 20 MB of HDD space
- CD-ROM drive
- VGA display card for DirectX

Hardware

1. Connect the Mini Cam to a USB port on your computer.
2. Place the camera in a secure position/ location while you proceed with the software installation and configuration.
3. Once you're able to view camera images on screen, rotate the focus ring as needed.

Software Installation

1. With the Mini Cam connected to your computer through a USB port, insert the included software CD in the CD-ROM drive. The installation procedure will run automatically and display a series of screens.
2. Follow the on-screen instructions for the InstallShield Wizard. ***NOTE:*** The steps and screen images for Windows XP vary slightly from those for Windows Vista and 7. Refer to the user manual as needed.
3. When finished with the InstallShield Wizard, go to Start on your desktop, then Programs. Select "Webcam/Webcam VideoCap" to display the initial menu screen.
4. Configure the camera as desired by selecting the numerous options and features in the File, Device, Option and Capture menus.

Благодарим за покупку Mini камеры модели 460668 от MANHATTAN®.

В данном руководстве представлены основные моменты установки и работы с устройством. Для получения подробных инструкций и знакомства с характеристиками обратитесь к руководству пользователя на **www.manhattan-products.com**.

Системные требования

- IBM PC-совместимый компьютер или ноутбук с портом USB
- 20 Мб свободного места на жестком диске
- Процессор Pentium 200 или выше
- Windows XP/Vista/7
- CD-дисковод
- Видеокарта VGA с поддержкой DirectX

Установка камеры

1. Подключите камеру к USB-порту своего компьютера.
2. Поставьте или надежно закрепите камеру, после чего перейдите к установке и настройке программного обеспечения.
3. Когда вы сможете видеть на экране изображение, передаваемое камерой, отрегулируйте фокус с помощью фокального кольца.

Установка программного обеспечения

1. Подключив камеру к USB-порту компьютера, вставьте идущий в комплекте компакт-диск в CD-привод. Процедура установки запустится автоматически.
2. Следуйте инструкциям мастера установки, отображаемым на экране. ***ВНИМАНИЕ:*** Шаги установки и отображаемые окна в Windows XP слегка отличаются от таковых в Windows Vista и Windows 7. При необходимости обратитесь к руководству пользователя.
3. Завершив работу с мастером установки, выберите Пуск, затем Программы. Для отображения окна с главным меню выберите «Webcam/Webcam VideoCap».
4. Настройте камеру по своему усмотрению, используя доступные настройки в меню File, Device, Option и Capture.

Vielen Dank für den Kauf der MANHATTAN® Mini Webcam, Modell 460668.

Diese Kurzanleitung zeigt die grundlegenden Schritte zur Einrichtung und Inbetriebnahme dieses Geräts. Für genauere Anweisungen nutzen Sie bitte das Handbuch, verfügbar auf **www.manhattan-products.com**.

Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit freiem USB-Port
- Pentium 200 oder höher
- Windows XP/Vista/7
- 20 MB Festplattenplatz
- CD-ROM-Laufwerk
- VGA Grafikkarte, DirectX-fähig

Hardwareinstallation

1. Schließen Sie die Mini Webcam an einen USB-Port Ihres PCs an.
2. Platzieren Sie die Kamera an einer sicheren Position, dann können Sie mit der Softwareinstallation und Konfiguration fortfahren.
3. Sobald Sie das Bild der Kamera auf dem Monitor sehen, können Sie es mit dem drehbaren Fokusregler anpassen.

Softwareinstallation

1. Nachdem Sie die Mini Webcam an einen USB-Port Ihres PCs angeschlossen haben, legen Sie die beiliegende Software-CD in Ihr CD-/DVD-Laufwerk. Die Installation startet automatisch und erfolgt über mehrere Schritte.
2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen des Installationsassistenten. ***HINWEIS:*** Die einzelnen Schritte und Abbildungen unter Windows XP önnen geringfügig von Windows Vista und 7 abweichen. Bitte lesen Sie ggf. das Handbuch.
3. Sobald die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Ihrem Desktop auf Start, dann auf Programme. Klicken Sie auf "Webcam/Webcam VideoCap", um den Startbildschirm des Kameramenüs aufzurufen.
4. Konfigurieren Sie die Kamera wie gewünscht, indem Sie die jeweilige Option in den Untermenüs File (Datei), Device (Gerät), Option und Capture (Bilderfassung) auswählen.

Gracias por comprar la Cámara Mini MANHATTAN®, Modelo 460668.

Esta guia presenta los pasos basicos para instalar este dispositvo. Para ver una hoja de datos con la lista completa de caracteristicas y especificaciones, revise el manual de usuario disponible en **www.manhattan-products.com**.

Requerimientos del sistema

- PC IBM compatible con puerto USB
- CPU Pentium 200 o superior
- Windows XP/Vista/7
- 20 MB de espacio libre en DD
- Unidad de CD-ROM
- Tarjeta de vídeo VGA para DirectX

Hardware

1. Conecte la Cámara Mini a un puerto USB en su PC.

2. Coloque la camara en una pocisión/ ubicación segura, continue con la instalación y configuración del software.
3. Una vez que pueda ver imágenes de la cámara en la pantalla, gire el anillo de enfoque, según sea necesario.

Instalación de Software

1. Con la camara Mini conectada al ordenador mediante un puerto USB, inserte el software incluido CD en la unidad de CD-ROM. El procedimiento de instalación se ejecutará automáticamente y mostrará una serie de pantallas.
2. Siga las instrucciones en pantalla para el Asistente InstallShield. ***NOTA:*** Los pasos y las imágenes de pantalla para Windows XP variar ligeramente de los de Windows Vista y 7. Consulte el manual del usuario, según sea necesario.
3. Cuando haya terminado con el Asistente de InstallShield, vaya al menu Inicio, a continuación, Programas. Seleccione "Webcam / Webcam VideoCap" para visualizar el menú inicial en pantalla.
4. Configure la cámara como se desee mediante la selección de las numerosas opciones y características en File, Device, Option y Capture.

Merci d'avoir acheté la MANHATTAN® Mini Cam, modèle 460668.

Ce guide décrit les bases pour configurer et utiliser cet appareil. Pour les instructions et spécifications détaillées, veuillez lire le manuel de l'utilisateur, disponible sur **www.manhattan-products.com**.

Configuration requise

- Ordinateur de bureau ou portable IBM compatible PC avec un port USB
- Processeur Pentium 200 ou supérieur
- Windows XP/Vista/7
- Espace disque de 20 Mo
- Lecteur de CD-ROM
- Carte vidéo VGA pour DirectX

Installation matérielle

1. Connectez la Mini Cam à un port USB sur votre ordinateur.
2. Placez la caméra à une position écurisée, après vous pouvez continuer l'installation du logiciel et la configuration.
3. Dès que vous pouvez voir l'image de la caméra sur votre écran, vous pouvez l'ajuster via la bague de mise au point.

Installation du logiciel

1. Après que vous ayez connecté la Mini Cam à un port USB de votre ordinateur, insérez le CD de logiciel inclus dans votre lecteur de CD-ROM. L'installation démarre automatiquement et contient plusieurs étapes.
2. Suivez les instructions à l'écran pour l'assistant d'installation. ***NOTE:*** Les étapes et images sur Windows XP varient légèrement de celles sur Windows Vista et 7. Veuillez lire le manuel de l'utilisateur si nécessaire.
3. Après avoir fini l'installation, cliquez sur Démarrer sur votre bureau, puis sur programmes. Sélectionnez "Webcam/Webcam VideoCap" afin d'afficher l'écran de menu initial.
4. Configurez la caméra à votre choix en sélectionnant les options nombreuses et les caractéristiques dans les sous-menus File (fichier), Device (appareil), Option et Capture.

Dziękujemy za zakup Kamery USB Mini MANHATTAN®, model 460668. Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące instalacji urządzenia. Pełną specyfikację znajdą Państwo na stronie **www.manhattan-products.com**.

Minimalne wymagania systemowe

- Komputer klasy IBM PC lub notebook z interfejsem USB
- Procesor typu Pentium 200 lub szybszy
- Windows XP/Vista/7
- 20 MB wolnej przestrzeni dyskowej
- CD-ROM
- Karta graficzna VGA zgodna z DirectX

Podłączenie

1. Podepnij kamerę do wolnego portu USB komputera.
2. Odłóż kamerę w bezpieczne miejsce na czas instalacji sterowników i oprogramowania.
3. Po zainstalowaniu sterowników i oprogramowania, kiedy będzie już dostępny podgląd obrazu z kamery na ekranie komputera, wyreguluj ostrość obrazu poruszając pierścieniem na obiektywie.

Instalacja sterowników i oprogramowania

1. Pozostawiając kamerę podłączoną do komputera, umieść płytę CD z oprogramowaniem w napędzie CD/DVD-ROM. Procedura instalacji rozpocznie się automatycznie.
2. Kiedy pojawi się okno kreatora instalacji (InstallShield Wizard), postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. UWAGA: Poszczególne etapy instalacji oraz wygląd pojawiających się okienek mogą różnić się nieznaczenie w zależności od systemu operacyjnego komputera (Win XP, Win Vista lub Win 7).
3. Po zakończeniu instalacji, przejdź do listy programów (Start >Programy) i wybierz „Webcam" > „Webcam VideoCap". Uruchomi się aplikacja do wyświetlania obrazu z kamery.
4. Skonfiguruj pożądane ustawienia kamery w zakładkach: File, Device, Option oraz Capture.

Grazie per aver scelto la Mini Cam MANHATTAN®, Modello 460668.

Questa guida fornisce gli elementi basilari per settare e rendere operativa la perifierica. Per specifiche e istruzioni dettagliate, fate riferimento al manuale d'istruzione disponibile su **www.manhattan-products.com**.

Requisiti di sistema

- Computer compatibile IBM PC o notebook con porta USB
- Pentium 200 o superiore CPU
- Windows XP/Vista/7
- 20 MB di spazio HDD
- CD-ROM drive
- Scheda video VGA per DirectX

Hardware

1. Collegare la Mini Cam alla porta USB del computer.

2. Posizionare la telecamera in una posizione sicura mentre procedete con l'installazione del software e la configurazione.
3. Appena siete in grado di vedere le immagini della telecamera sullo schermo, ruotate l'anello della messa a fuoco quanto necessario.

Installazione del software

1. Con la Mini Cam collegata al computer attraverso una porta USB, inserire il CD incluso contenente il software nel CD-ROM. La procedura di installazione si avvia automaticamente e appariranno una serie di schermate.
2. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo relative alla procedura guidata di installazione. NOTA: I passaggi e le immagini sullo schermo per Windows XP variano leggermente da quelli per Windows Vista e 7. Fare riferimento al manuale d'istruzione se necessario.
3. Quando l'installazione guidata è terminate, andare su Avvio nella desktop, quindi Programmi. Selezionare "Webcam/Webcam VideoCap" per visualizzare sullo schermo il menu iniziale.
4. Configurare la telecamera come desiderato, selezionando le numerose opzioni e caratteristiche nel menù File, Device, Opzioni e Cattura.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment

(applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

ENGLISH

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste.

Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. *In countries outside of the EU:* If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

РУССКИЙ

Данный знак на изделии либо на его упаковке означает, что настоящий продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его следует доставить в подходящий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Путем правильной утилизации продукта вы предотвращаете возможные негативные последствия для человека и окружающей среды, которые могли бы наступить при ненадлежащем способе утилизации. Если в оборудовании применяются съемные батареи или аккумуляторы, их следует утилизировать отдельно в соответствии с местными требованиями. Переработка материалов помогает экономить природные ресурсы. Для получения подробной информации об утилизации и переработке настоящего продукта обратитесь в местное городское управление, службу утилизации отходов или в магазин, где было приобретено изделие. *В странах за пределами ЕС:* если вы хотите избавиться от данного изделия, обратитесь к местным властям за указаниями по процедуре утилизации.

DEUTSCH

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecha se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punta de venta o a un punta de recogida municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO

Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION REGULATORY STATEMENT

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

R&TTE

ENGLISH — This device complies with the requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.
РУССКИЙ — Данное устройство соответствует требованиям Директивы R&TTE 1999/5/EC.
DEUTSCH — Dieses Gerät enspricht der Direktive R&TTE Direktive 1999/5/EC.
ESPAÑOL — Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC.
FRANÇAIS — Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE.
POLSKI — Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.
ITALIANO — Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE.

CE FC

WARRANTY INFORMATION

ENGLISH — For warranty information, go to www.manhattan-products.com/warranty.
РУССКИЙ — ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ГАРАНТИИ ПОСЕТИТЕ СТРАНИЦУ www.manhattan-products.com/warranty.
DEUTSCH — Garantieinformationen finden Sie hier unter www.manhattan-products.com/warranty.
ESPAÑOL — Si desea obtener información sobre la garantía, visite www.manhattan-products.com/warranty.
FRANÇAIS — Pour consulter les informations sur la garantie, rendezvous à l'adresse www.manhattan-products.com/warranty.
POLSKI — Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie www.manhattan-products.com/warranty.
ITALIANO — Per informazioni sulla garanzia, accedere a www.manhattan-products.com/warranty.

EN MÉXICO: Poliza de Garantia MANHATTAN — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlan Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes moviles por 3 años.
C. Garantizamos los demas productos por 5 años (productos sin partes moviles), bajo las siguientes condiciones:
   1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
   2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
   3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas defábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastara con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, numero de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantia no es valida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; ó si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor ó terceras personas.

MANHATTAN® offers a complete line of PC Components, Peripherals, Cables and Accessories. Ask your local computer dealer for more information or visit www.manhattan-products.com.

All products mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

MANHATTAN® предлагает полный ассортимент компьютерных комплектующих, периферийных устройств, кабелей и аксессуаров. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному поставщику компьютерного оборудования либо посетите сайт www.manhattan-products.com.

Все упомянутые продукты являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми марками своих законных владельцев.

MANHATTAN® bietet ein vollständiges Sortiment an PC-Komponenten, Peripherie, Kabel und Zubehör. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder auf www.manhattan-products.com.

Alle genannten Produkt- oder Firmennamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Firmen.

MANHATTAN® ofrece una línea completa Componentes para PC, Periféricos, Cables y Accesorios. Consulte a su distribuidor local para más información ó visitenos www.manhattan-products.com.

Todos los productos mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MANHATTAN® offre un assortiment complet de composants de PC, des périphériques, des câbles et des accessoires www.manhattan-products.com.

Tous les produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

MANHATTAN® to kompletna linia Komponentów PC, Peryferiów, Kabli oraz Akcesoriów. Poproś lokalnego dealera o więcej informacji lub odwiedź stronę www.manhattan-products.com.

Wszystkie nazwy handlowe i towarów są nazwami i znakami towarowymi zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli.

MANHATTAN® offre una linea completa di componenti per PC, periferiche, cavi e accessori. Chiedi maggiori informazioni al tuo rivenditore di computer o visita il sito www.manhattan-products.com.

Tutti i prodotti sopracitati sono marchi di fabbrica o marchi registrati depositati dai proprietari.

MANHATTAN™

BRINGING COMPUTERS TO LIFE

Copyright © MANHATTAN